

MPman

**Simple mobile big button mobile
Instruction Manual
PH120S**

Installation of SIM card:

This phone is dual sim card.

Ensure mobile phone is switched off.The mains power adaptor should not be plugged into the mains power supply and not plugged into the mobile phone.

- Remove the back cover from the mobile phone by pushing down on the back cover and sliding the cover off.
- Remove the battery by lifting the bottom edge.
- Carefully slide the SIM card into the holder with the gold connectors face down and angled corner bottom right.
- The battery can then be replaced by aligning the gold connectors on the battery with those on the mobile phone.Push the top end of the battery down until it clicks into place.
- Replace the back cover by placing it flat on the back of the mobile phone and sliding up until it clicks into place.

Note: The SIM card and its contacts can be damaged easily by scratches or bending,so handle the card carefully.keep out of the reach of young children.

Battery Awareness:

- Use only batteries and chargers approved by the manufacturer and unplug the charger when not in use.
- Don't leave the battery connected to the charger for more than 24 hours.Overcharging may shorten its life.
- If left unused,a charged battery will discharge itself over time.

To charge the battery:

- Connect the mobile phone adaptor lead firmly into the socket on the side of the handset.
- Plug the mobile phone adaptor lead into the mains power supply socket.A large battery indicator bar scrolls on the display and stops scrolling when fully charged.Charging the battery fully may take up to 5 hours initially.If the phone doesn't start to charge, disconnect the charger and retry.If charging still fails,contact the help line.
- Disconnect the mobile phone adaptor from the mains power supply socket.
- Disconnect the mobile phone adaptor from the mobile phone.
- Do not charge the battery with the back cover removed.

Introduction:

This attractive mobile phone is very compact and easy to use. The keyboard is very clear for precise number calling and preparation and sending of text messages. The Simple Mobile big button Mobile phone will work on any GSM mobile network in Europe (with the exception of 3G/4G) and will give you approximately 4/5 hours of talking time when fully charged, with total operating time on standby, when fully charged, of approximately 4/5 days.

Safety:

- Do not use your mobile phone when driving. Do not use when refuelling or by flammable or chemical substances.
- Do not use during a flight.
- Do not use your phone near medical equipment like pacemakers and hearing aids.
- Do not attempt to disassemble or modify the phone yourself. Only a qualified technician should perform repairs.
- Only use original, authorised accessories with your phone.
- Keep out of reach of children.
- DO not expose phone to extreme high or low temperatures. Do not use a damaged battery
- Do not use a damaged mains powered adaptor
- Do not expose phone to liquid or moisture. This mobile phone is not water-resistant.
- Do not drop or knock the mobile phone excessively.
- Do not clean with chemicals, cleaning solvents or strong detergents.
- Do not use your phone where a potentially dangerous atmosphere exists.
- Do not use your phone in a petrol station.
- Operating your mobile phone may interfere with medical devices like hearing aids and pacemakers.
- Pls strictly observe restrictions on the use of wireless devices.

Phone appearance

- 01 The number keys
- 02 Flashlight
- 03 Dialing keys
- 04 power key
- 05 SOS distress
- 06 Down navigation key
- 07 up navigation key

Function menu

1. Phonebook

The phone offers two memory banks: the SIM card and mobile phone, mobile phone's storage capacity is 200, the storage capacity of the SIM card is decided by the type of SIM card. User can edit the name, telephone number no matter they save number to SIM card or Mobile phone memory.

1.1 contact

Select any number in the phone book list will have the following options:

- Call: Call of the number
- View: View detailed information on the number
- Send text message: send a message to the number
- Edit: Edit the number
- Delete: delete the number
- Copy: copy the number to phone or SIM card
- Add to blacklist: Add number to the black list.
- Phonebook settings: set speed dial numbers and memory status to store numbers.

2 messaging

New messages will not be received if the messages' capacity is full. Messages will be stored in the SIM card or mobile phone directly if messages' capacity is not full. There will be a blinking icon in the top of main screen to show SMS is full. New SMS can be received again if some SMS have been deleted to free some space.

2.1 Write Message

Messaging → write message to edit SMS. There will be five options as following:

- Send to: send a message to the corresponding recipient.
- Input method: set the language need to edit.
- Insert template: selectable built-in templates to send SMS.
- Advanced: you can insert number or name from the phonebook.
- Save: you can save the SMS you edited.

2.2 Inbox

Messaging → Inbox, you can view inbox SMS has been received with following options:

- View: view the received message.
- Reply: You can reply SMS to the sender.
- call sender:call SMS sender
- Forward: to forward this message to others.
- Delete: Delete the current SMS.
- Delete All: Delete all SMS in the Inbox.
- Save to phonebook:Add the number in the phonebook list.

2.3 Drafts

Into the Drafts, you can view the message stored in the Drafts. There are five options as following :View, send,edit,delete,delete all.

2.4 Outbox

Into the Outbox, you can view the message with five options as following : view,resent,edit ,delete,delete all.

2.5 SMS template

Into the template, you can use,edit or remove the template contents to the message interface.

2.6 SMS setting

- SIM
 - SMSC address:setting the number of the SMS center
 - Delivery report: setting the switch of SMS report
 - Reply path: setting the switch of reply path
 - Voice Mail server: Each SIM card can set voice mail number in the settings.This function should be supported by the network operator.
- Memory status: The memory status of SIM card and the phone are visible.
- Save sent message: setting the switch of the storage of sent messages.
- Preferred storage: setting the preferred position of the storage of SMS.

3 Call center

3.1 Call history

- Missed calls:enter the missed calls, you can view the list of missed calls.
- Dialed calls:enter the dialed calls, you can view the list of dialed calls .
- Received calls:enter the received calls, you can view the list of received calls.
- All calls:enter all calls,you can view the list of missed calls,dialed calls and received calls.
- Delete call logs:You can choose to delete all the call records.

3.2 Call settings

Enter call settings,you will see three options:SIM 1 call settings,SIM 2 call settings and Advanced settings:

3.2.1 SIM 1 and SIM 2 call settings:

- ◆ Calling waiting: you can activate, deactivate, query status. Note: This function depends on the network operator. Please ask the local network operator for more detail.

◆Call divert: The options are “Divert all voice calls”, “Divert if unreachable”, “Divert if no answer”, “Divert if busy”, “Divert all data calls”, “Cancel all diverts”. Note: This function depends on the network operator. Please ask the local network operator for more detail.

◆Call barring: V g g" c g" h " " c " h i i i" ec , e i " ec , Ec eg" c , E c i g" dc i" c f
 • O i i" ec g" " c g" All voice calls . g c c" eg ec . g c c voice calls e eg " " g .you can Activate, Deactivate, Query status this three options with a password .
 • Incoming calls: the options are All voice calls . eg" ec " g " c i , you can Activate, Deactivate, Query status this three options with a password .
 • Cancel all : you can cancel all with a password under the network operator.
 • Change barring password : input old password first and then enter new password to operate the change barring password.

Note: This function depends on the network operator. Please ask the local network operator for more detail.

3.2.2 Advanced setting:

- Blacklist: you can see “Reject numbers in blacklist” and “Blacklist numbers”
- Auto redial: Able to open or close the function of auto redial. When it's on, the phone shall redial automatically after you failed dialing.
- Call time reminder: you have three options of call time reminder ‘off’ ‘Single’ ‘Periodic’
- Answer mode: you have two options to answer the calling by pressing ‘any key’ or ‘auto answer when headset mode’

4. Multimedia

4.1 Image viewer

You can view photos you saved in the image viewer and save them as background image. Six options are available in the next menu as following:

- View: you can display image here.
- Send: Send photo by Bluetooth or MMS.
- Use as: set selected photo as wallpaper or power on/off display.
- Rename: Change the name of the selected photo.
- Delete: Delete the selected photo.
- Image information: Review photo for details.

4.2 Video player

- you send see video from micro SD card with AVI, 3GP , MP4 format.

4.3 Audio player

With the mobile phone you can listen to music files you have saved with mp3 format. There are seven shortcuts in the music player interface as following:

Key 5: play or pause music by pressing key 5

Key 2&8: change play mode of music by pressing key 2&8

Key 4&6: play previous song by pressing key 4, play next song by pressing key 6

Key *&#: decrease volume by pressing key *, increase volume by pressing key#

Music player interface, press "list" to enter the list of all the songs interface. There are four options when you select a song as following:

- ◆Play:play the selected music
- ◆Details:the details of selected music
- ◆Refresh list: refresh the list of music
- ◆Settings:Options to play music in the list, update playlists and more.
 - List auto generate: It will generate playlist automatically when it is on. You can add or remove music files when it is off.
 - Repeat: You can repeat one song or all songs or no songs repeat by options 'off' 'one' 'all'.
 - shuffle: play music randomly or not by options 'on' 'off'.
 - Background play: play music or not when it is not in the audio player interface by options 'on' and 'off' .

4.4 Sound recorder

New record:Start recording.

Play:Play a selected record.

List:the list of recordings.

Settings:You can set the audio quality low or high.

4.5 FM radio

If no headsets are connected to the mobile phone,radio will be played through the speaker.There are shortcuts when you are in the FM interface as following :

Key 4&6: search channel automatically.

Key 2&8: search channel by hand.

Key 5: play or pause FM play.

Three options in the FM interface as following:

- Channel list: Edit channel name and frequency.
- Manual input:write down channels by hand..
- Auto search: auto search FM channels and you can choose save or not after auto search channels.

Note: FM reception quality and quantity depend on the specific location.

5 Organizer

5.1 SOS setting

5.1.1 SOS

- During idle mode,press and hold the SOS button on the phone for a few seconds to start the emergency call operation.
- The phone will send an emergency SMS to any programmed emergency numbers 1&2&3&4&5,and it outputs an emergency ring(siren)/from the speaker during the SMS sending.
- The siren stops when SMS sending is completed.

- SOS number setting : set 5 emergency numbers.
- SOS SMS Content :edit the emergency message content.
- Select the object of SMS: choose the number to send SMS when pressing SOS button.
- Call waiting time:set call waiting time after long press the SOS button .

5.2 Calendar

You can check calendar here.

5.3 Tasks

You can add tasks here.

5.4 Alarm

User can set 5 alarm clocks, enter the alarm clock editing interface:

- Status: set on or off for the alarm.
- Time:set alarm time
- Repeat: set the repeat time , once ,everyday or custom
- Alarm tone: set alarm tone.
- Alarm type: You can set the alarm type.

5.5 Services

You can check the services you SIM

5.6 File manager

File manager-->Memory card-->Options,three option you will find as following:

- Open: Go to the next level of the folder list interface
- Format: to format the current memory.
- Details: view the memory space information.

6 Settings

Main menu-->Settings, Seven options as following:

6.1 Profile

This phone provides a General mode,silent Mode, Meeting mode and Outdoor mode.

6.1.1 General mode

For each profile, you can enter "customize" to operate the following options:

- Alert type: four rings prompted way of ringing:Ring only,vibration only, vibration& ring ,vibration then ring.
- Ring tone: Set a ringing tone.
- Ring tone volume: with the number keys 4 and 6 to set the power ring volume size.
- Message: Set the Message tone.
- Message volume: with the number keys 4 and 6 to set the key Message volume size.
- Keypad:You can select the"silent"" click""tone".
- Key tone volume: with the number keys 4 and 6 to set the key volume size.

6.1.2 meeting mode

Like the General model

6.1.3 outdoor mode

Like the General model

6.1.4 Silent: change mode to be silent

6.2 Dual SIM settings

Able to open or close the statues of SIM cards.

6.3 Phone settings

- Time and date:the date and time set corresponding.
- Language: set the phone menu display language(English/French/Italiano/Deutsch)
- Pref.input method: You can set the editing language, Association options, the default input method
- Display:Set the "wallpaper" "power on/power off display"and "show date and time".
- Flight mode:Set the normal mode or flight mode.
- Misc.settings:Set the LCD backlight brightness and time.
- Dialer Voice: set dialer voice on or off.

6.4 Network settings

You can set the network of your SIM card here.

6.5 Security Settings

6.5.1 SIM Security

- SIM 1 security,there are three options: PIN lock/Change PIN/Change PIN2
- SIM 2 security:same as SIM 1
- Phone security :The phone lock can prevent your phone from unauthorized use.
 - Phone lock can be on/off .
 - Change password:you can change phone lock password.The default phone lock code is 1122.
- Screen auto lock: Set screen auto lock time to off/15 secs /30 secs /1 min /5mins

6.6 Connectivity

Bluetooth

- Power: **turn** on or off Bluetooth.
- Visibility: Setting the visibility of Bluetooth. Other phones can not search this phone when it is off till it is on.
- My device: Searching turn-on bluetooth devices nearby.
- My name: The name shows on other phones when Bluetooth is on and the phone is searched.

6.7 Restore settings

You can restore the phone to factory settingJETBT1 0 0 1 20.544 13 03(.)JTJET E0.(n)-11

This is to certify that SOS mobile phone is in conformity with:
Council directive 1999/519/EC(EMC directive)

Applicable standards:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09);
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11);
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1(2009-02);

SAR information:

Head:

GSM 900:0.541 W/kg
GSM 1800:0.141 W/kg

Body:

GSM 900:0.579 W/kg
GSM 1800:0.143 W/kg

For more information please visit our website
www.mpmanceurope.com

MPman
Téléphone portable simplifié à grosses touches
Manuel d'instruction
PH120S

Installation de la carte SIM

Ce téléphone peut contenir deux cartes SIM

Assurez-vous que le téléphone est éteint. L'adaptateur secteur ne doit pas être branché sur le secteur s'il n'est pas branché sur le téléphone.

- Enlevez la protection arrière du téléphone en abaissant la protection et en la faisant coulisser pour l'enlever.

- Enlevez la batterie en soulevant le coin inférieur.

- Faites sortir la carte SIM soigneusement dans le support avec les connecteurs dorés orientés vers le bas et le coin avec l'angle en bas à droite.

- La batterie peut alors être remplacée en alignant les connecteurs dorés de la batterie avec ceux du téléphone. Appuyez sur l'extrémité de la batterie jusqu'à ce qu'un clic indique qu'elle est en place.

- Remplacez la protection arrière en la plaçant à plat sur l'arrière du téléphone et en la faisant glisser jusqu'à ce qu'un clic indique qu'elle est en place.

Remarque: La carte SIM et ses contacts peuvent s'endommager facilement, donc manipulez-la avec précautions et tenez-la hors de portée des enfants.

Connaissance des batteries :

- N'utilisez que les batteries et le chargeur agréés par le fabricant et débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Ne laissez pas la batterie connectée sur le chargeur pendant plus de 24 heures. Un surcharge réduira sa durée de vie.

- Si vous ne l'utilisez pas, une batterie chargée se déchargera avec le temps.

Pour recharger la batterie:

- Connectez l'adaptateur du téléphone mobile fermement dans la prise sur le côté de l'appareil.

- Branchez la prise de l'adaptateur du téléphone mobile dans la prise d'alimentation secteur. Un gros indicateur de batterie défile sur l'écran et s'arrête de défiler lorsque le chargement est terminé. Le chargement complet de la batterie peut prendre jusqu'à 5 heures au début. Si le téléphone ne commence pas à se charger, déconnectez le chargeur et réessayez. Si le chargeur ne fonctionne toujours pas, contactez le service d'aide téléphonique.

- Déconnectez la prise de l'adaptateur du téléphone mobile dans la prise d'alimentation secteur.

- Déconnectez l'adaptateur du téléphone mobile.

- Ne chargez pas la batterie si la protection arrière est enlevée.

Introduction :

Ce téléphone mobile attractif est très compact et facile à utiliser. Le clavier est très clair pour composer des numéros, préparer et envoyer des messages text532ype/Pagi.16(a)-7(v)32y

Apparence du téléphone

- 01 Touches numériques
- 02 Lampe torche
- 03 Touches d'appel
- 04 Touche d'alimentation
- 05 Appel de secours
- 06 Touche de navigation bas
- 07 Touche de navigation haut

Menu de fonctionnement

1. Répertoire

Le téléphone propose deux pages de mémoire : la carte SIM et le téléphone mobile, la

2.2 Boîte de réception

Messagerie → Boîte de réception, vous pouvez voir les SMS reçus dans votre boîte de réception avec les options suivantes :

- Voir : voir les messages reçus.
- Répondre: Vous pouvez répondre un message à l'expéditeur.
- Appeler l'expéditeur: appeler l'expéditeur du SMS
- Transférer : transfère ce message à d'autres destinataires.
- Effacer: Efface les SMS en cours.
- Effacer tout : Efface tous les SMS dans la boîte de réception.
- Sauvegarder dans le répertoire : Ajouter le numéro dans la liste du répertoire.

2.3 Brouillons

Dans les brouillons, vous pouvez voir les messages enregistrés dans les brouillons. Vous avez les cinq options suivantes : voir, envoyer, modifier, effacer, effacer tout.

2.4 Boîte d'envoi

Dans la boîte d'envoi, vous pouvez voir les messages avec les cinq options suivantes : voir, renvoyer, modifier, effacer, effacer tout.

2.5 Modèle de SMS

Dans les modèles, vous pouvez utiliser, modifier ou déplacer le contenu des modèles de l'interface de message.

2.6 Paramètres SMS

•SIM

- Adresse SMSC : Règle le numéro du centre SMS
- Rapport de transmission : active la rapport de transmission de SMS
- Canal de réponse : Active le canal de réponse
- Serveur de messagerie vocale : Chaque carte SIM peut configurer la messagerie vocale dans les paramètres. Cette fonction doit être prise en charge par l'opérateur réseau.
- État de la mémoire : L'état de mémoire de la carte SIM et du téléphone sont visible.
- Sauvegarder les messages envoyés : active la sauvegarde des messages envoyés.
- Stockage préféré : règle la position préféré pour la sauvegarde des SMS.

3 Centre d'assistance téléphonique

3.1 Historique des appels

- Appels manqués : Entrez dans la liste des appels manqués pour voir la liste des appels manqués.
- Numéros composés : Entrez dans la liste des numéros composés, vous pouvez voir la liste des numéros composés.
- Numéros reçus : Entrez dans la liste des numéros composés, vous pouvez voir la liste des appels reçus.
- tous les appels: entrez dans la liste de tous les appels, vous pouvez voir la liste des appels manqués, des appels composés et des appels reçus.
- Effacer l'historique des appels : Vous pouvez choisir d'effacer l'ensemble du journal d'appel.

3.2 Paramètres d'appel

Entrez dans les paramètres d'appels, vous verrez trois options : Paramètres d'appels SIM 1, paramètres d'appels SIM 2, et paramètres avancés :

3.2.1 Paramètres d'appel SIM 1 et SIM 2 :

◆ Appel en attente : vous pouvez activer, désactiver ou demander le statut. Remarque: Cette fonction dépend de l'opérateur réseau. Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.

◆ Transfert d'appel : Les options sont "transférer tous les appels vocaux", "transférer si injoignable", "transférer si pas de réponse", "transférer si occupé", "transférer tous les appels de données", "annuler tous les transferts". Remarque: Cette fonction dépend de l'opérateur réseau. Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.

◆ Appel restreint : Il y a les quatre options suivantes : 'Appels sortants', 'Appels entrants', 'Annuler tout', 'Changer le mot de passe de restriction d'appel'.

- Appels sortants : les options sont « Tous les appels », « Appels vocaux internationaux », « Appels vocaux internationaux sauf vers la maison », vous pouvez activer, désactiver, demander le statut, ces trois options sont protégées par mot de passe.
 - Appels entrants : les options sont « Tous les appels », « Appels vocaux en itinérance », vous pouvez activer, désactiver, demander le statut, ces trois options sont protégées par mot de passe.
 - « Annuler tout » : vous pouvez annuler tout avec un mot de passe sous l'opérateur réseau.
 - « Changer le mot de passe de restriction » : saisissez l'ancien mot de passe et saisissez le nouveau pour effectuer le changement du mot de passe de restriction .
- Remarque: Cette fonction dépend de l'opérateur réseau. Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.

3.2.2 Paramètres avancés :

- liste noire: Vous pouvez voir « Rejeter les numéros de la liste noire » et « Numéros de liste noire »
- Rappel automatique: Permet d'ouvrir ou fermer la fonction auto radial. Lorsqu'elle est activée, cette fonction permet de rappeler automatiquement après l'échec d'un appel.
- Rappel de durée d'appel : vous avez trois options du rappel de durée d'appel « éteint », « unique », « périodique ».
- Mode de réponse : vous avez deux options pour répondre aux appels en appuyant sur « n'importe quelle touche » ou « réponse automatique en mode casque »

4. Multimédia

4.1 Visualisateur d'images

Vous pouvez voir les photos que vous avez sauvegardées dans le visualisateur d'image et les sauvegarder en tant que fond d'écran. Six options sont disponibles dans le menu suivant comme ci-dessous :

- Voir : vous pouvez afficher les images ici.
- Envoyer : Envoyer une photo par Bluetooth ou SMS.
- Utiliser comme : configure la photo sélectionnée comme fond d'écran ou image d'allumage/ d'extinction.
- Renommer : Changer le nom de la photo sélectionnée.
- Effacer : Effacer la photo sélectionnée
- Informations sur l'image : Affiche les détails de la photo.

4.2 Lecteur vidéo

- Vous pouvez voir des vidéos de la carte micro-SD au format AVI, 3GP ou MP4.

4.3 Lecteur audio

Avec le téléphone mobile, vous pouvez écouter les fichiers musicaux que vous avez sauvegardés en format MP3. Il y a les sept raccourcis suivants dans l'interface du lecteur audio :

Touche 5 : Lire ou mettre en pause de la musique en appuyant sur 5.

Touches 2 et 8 : changer le mode de lecture de musique en appuyant sur les touches 2 et 8

Touches 4 et 6 : lire la piste précédente en appuyant sur la touche 4 et la piste suivante en appuyant sur la touche 6

Touches * et # : baissez le volume en appuyant sur la touche *, augmentez le volume en appuyant sur la touche #

Interface du lecteur audio, appuyez sur « Liste » pour entrer dans la liste d'interface de toutes les chansons. Vous aurez les quatre options suivantes lorsque vous choisirez une piste :

◆ Lire : lire la piste sélectionnée

◆ Détails: affiche les détails de la piste sélectionnée

◆ Rafraîchir la liste : rafraîchi la liste des pistes audio

◆ Paramètres: Options pour lire des fichiers musicaux dans la liste, met à jour les listes de lecture et plus.

• Création de liste automatique : Une liste de lecture sera créée automatiquement lorsque cette option est activée. Vous pouvez ajouter ou enlever des fichiers audio lorsque cette option est désactivée.

• Répéter : vous pouvez répéter une chanson ou toutes les chansons, ou aucune chanson avec les options « éteint », « une », « toutes ».

• aléatoire: lit les pistes dans un ordre aléatoire ou non en fonction de l'option « M » ou « A ».

• Lecture de fond : lit de la musique ou non lorsque vous n'êtes pas dans l'interface de lecteur audio, en fonction de l'option « M » ou « A ».

4.4 Enregistreur de son

Nouvel enregistrement : Commence l'enregistrement.

Lecture : Lit un enregistrement sélectionné.

Liste : liste des enregistrements.

Paramètres: Vous pouvez régler la qualité audio plus faible ou plus forte.

4.5 Radio FM

Si aucun casque n'est connecté sur le téléphone mobile, la radio sera diffusée par les haut-parleurs. Lorsque vous êtes dans l'interface de radio FM, vous pouvez voir les raccourcis suivants :

Touches 4 et 6 : recherche automatique de canaux.

Touches 2 et 8 : recherche manuelle de canaux.

Touche 5 : lecture ou pause de la radio FM

L'interface FM présente 3 options suivantes :

• Liste des chaînes : Édite le nom et la fréquence du canal.

• Saisie manuelle : écrire le nom des canaux à la main

• Recherche automatique : recherche de canaux FM automatique et vous pouvez choisir de sauvegarder ou non après la recherche automatique des canaux.

Remarque: La qualité et la quantité de réception FM dépend de l'emplacement spécifique.

5 Organiseur

5.1 Paramètres de secours

5.1.1 SOS

- En mode inactif, tenez la touche SOS appuyée sur le téléphone pendant quelques secondes pour commencer l'appel d'urgence.
- Le téléphone enverra un SMS d'urgence aux numéros d'urgence programmés 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et émettra une tonalité d'urgence (sirène) depuis le haut-parleur pendant l'envoi du SMS.
- La sirène s'arrête lorsque l'envoi du SMS est terminé.
- Le téléphone passe alors un appel a premier numéro d'urgence programmé, si le numéro d'urgence N° 1 est occupé, il essaiera le numéro d'urgence N° 2, puis les numéros d'urgence N° 3, 4 et 5. Si personne ne répond le processus sera répété jusqu'à 10 fois.

5.1.2 Paramètres SOS

- Configuration du numéro d'urgence : définit les 5 numéros d'urgence.
- Contenu du SMS d'urgence : édite le contenu du message d'urgence.
- Sélectionner l'objet du SMS : choisit le numéro auquel envoyer le SMS lorsque vous appuyez sur la touche SOS.
- Durée d'attente de l'appel : définit la durée d'attente d'appel après avoir tenu la touche SOS appuyée .

5.2 Calendrier

Vous pouvez consulter le calendrier ici.

5.3 Tâches

Vous pouvez ajouter des tâches ici.

5.4 Alarme

L'utilisateur peut définir 5 alarmes de réveil, entrez dans l'interface d'édition d'alarme de réveil:

- Statut : active ou désactive l'alarme.
- Heure : règle l'heure de l'alarme
- Répéter : répète l'alarme une fois, tous les jours ou personnalisé
- Tonalité d'alarme: règle la tonalité de l'alarme.
- Type d'alarme : Vous pouvez régler le type de l'alarme.

5.5 Services

Vous pouvez vérifier les services de votre carte SIM

5.6 Gestionnaire de fichier

Gestionnaire de fichier-->Carte mémoire-->Options, vous aurez les trois options suivantes :

- Ouvrir : Passer au niveau suivant de l'interface de liste de dossiers
- Formater : permet de formater la mémoire en cours.
- Détails : Vous pouvez voir les informations d'espace sur la carte mémoire.

6 Paramètres

Menu d'accueil--> paramètres, sept options sont disponibles :

6.1 Profil

Ce téléphone permet un mode général, un mode silencieux, un mode réunion, et un mode extérieur.

6.1.1 Mode général

Pour chaque profil, vous pouvez entrer dans « Paramètres personnels » pour utiliser les options suivantes :

- Type d'alerte : quatre types de sonnerie à choisir : Sonnerie seule, vibration seule, vibration et sonnerie, vibration puis sonnerie.
- Tonalité de la sonnerie : Règle une tonalité de sonnerie.
- Volume de sonnerie : Avec les touches numéro 4 et 6 vous pouvez régler le volume de la sonnerie d'alimentation
- Message : Règle la tonalité de message.
- Volume de message : Avec les touches numéro 4 et 6 vous pouvez régler le volume de la sonnerie de message.
- Clavier : Vous pouvez choisir « silencieux » ou « tonalité ».
- Volume des touches : Avec les touches numéro 4 et 6 vous pouvez régler le volume des touches.

6.1.2 Mode réunion

comme le modèle général

6.1.3 mode extérieur

comme le modèle général

6.1.4 Silencieux : règle le mode silencieux

6.2 Paramètres de double SIM

Permet d'ouvrir ou fermer le statut des cartes SIM.

6.3 Paramètres du téléphone

- Heure et date : vous pouvez régler l'heure et la date.
- Langue : règle la langue d'affichage du menu du téléphone (anglais, français, Italien, allemand)
- Méthode de saisie préférée : Vous pouvez configurer la langue d'édition, les options d'association, la méthode de saisie par défaut.
- Affichage : Définissez le « papier peint » « affichage M/A » et « afficher la date et l'heure ».
- Mode Avion Règle le mode normal ou avion.
- Paramètres divers : Règle la luminosité et la durée du rétroéclairage LCD.
- Voix d'appel : active ou désactive la voix d'appel.

6.4 Paramètres réseau

Vous pouvez régler le réseau de votre carte SIM ici.

6.5 Paramètres de sécurité

6.5.1 Sécurité SIM

- Sécurité SIM 1, Il y a trois options : Verrouillage PIN / Changement PIN 2
- Sécurité SIM 2 : comme pour SIM 1
- Sécurité téléphone : le verrou du téléphone peut protéger votre téléphone contre une utilisation non autorisée.
 - Le verrou du téléphone peut être activé / désactivé.
 - Changement de mot de passe : vous pouvez changer le mot de passe de verrouillage

du téléphone. Le code de verrouillage par défaut est 1122.

- Verrouillage automatique d'écran : Règle la durée du verrouillage automatique d'écran : éteint / 15 secondes / 30 secondes / 1 minute / 5 minutes

6.6 Connectivité

Bluetooth

- Alimentation : Active ou désactive le Bluetooth.

- Visibilité: Régler la visibilité du Bluetooth Les autres téléphones ne peuvent pas rechercher ce téléphone lorsque cette option est désactivée.

- Mon appareil : Activation de la recherche des appareils Bluetooth dans les environs.

- Mon nom : Le nom s'affiche sur les autres téléphones lorsque le Bluetooth est activé et que le téléphone est recherché.

6.7 Restauration des paramètres

Vous pouvez restaurer le téléphone sur les paramètres d'usine ici avec le code de verrouillage du téléphone : 1122

Remarque: Le code de verrouillage du téléphone par défaut est 1122, vous devez changer votre PIN.

Ceci pour certifier que SOS téléphone est conforme à : la directive du Conseil 1999/519/EC(EMC directive)(directive EMC)

Normes applicables :

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09);

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11);

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1(2009-02);

SAR information:

Head:

GSM 900:0.541 W/kg

GSM 1800:0.141 W/kg

Body:

GSM 900:0.579 W/kg

GSM 1800:0.143 W/kg

Pour plus d' informations veuillez visiter notre site Internet

www.mpmaneuropa.com

MPman

**Einfaches Handy mit großen Tasten
Bedienungsanleitung
PH120S**

Installation der SIM-Karte:

Dieses Handy unterstützt die Nutzung von zwei SIM-Karten.

Vergewissern Sie sich, dass das Handy ausgeschaltet ist. Das Netzgerät darf weder mit dem Gerät noch mit der Stromversorgung verbunden sein.

- Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung des Handys, indem Sie auf die Abdeckung drücken und diese dann nach unten wegziehen.
- Entfernen Sie die Batterie, indem Sie diese an deren unteren Kante anheben.
- Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in die Halterung. Achten Sie darauf, dass die Seite mit den goldenen Kontakten nach unten zeigt und die abgewinkelte Ecke nach unten rechts ausgerichtet ist.
- Legen Sie dann die Batterie wieder ein, indem Sie die goldenen Kontakte der Batterie mit denen des Handys ausrichten. Drücken Sie die obere Kante der Batterie nach unten, bis die Batterie einrastet.
- Installieren Sie die rückseitige Abdeckung, indem Sie diese flach auf die Rückseite des Handys legen und nach oben schieben, bis sie hörbar einrastet.

Hinweis: Die SIM-Karte und dessen Kontakte können leicht durch Kratzer oder Knicken beschädigt werden. Handhaben Sie die Karte vorsichtig und halten Sie diese von Kindern fern.

Hinweise zu Batterien:

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Batterien und Ladegeräte, und trennen Sie das Ladegerät während des Nichtgebrauchs vom Netz.
- Lassen Sie die Batterie nicht länger als 24 Stunden mit dem Ladegerät verbunden. Durch Überladung kann die Nutzungsdauer beeinträchtigt werden.
- Unbenutzte Batterien entladen sich mit der Zeit selbst.

Batterie aufladen:

- Schließen Sie das Kabel des Handynetzgeräts sicher an der seitlichen Buchse des Hörers an.
- Schließen Sie dann das Kabel des Handynetzgeräts an eine Steckdose an. Über das Display scrollt eine große Batterieanzeige, die aufhört zu rollen, sobald die Batterie vollständig geladen ist. Beim erstmaligen Laden dauert es ungefähr 5 Stunden, bis die Batterie vollständig geladen ist. Falls der Ladevorgang nicht gestartet wird, trennen Sie das Ladegerät und versuchen Sie es dann erneut. Falls die Batterie dann noch immer nicht geladen wird, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netzstrom.
- Trennen Sie dann das Ladegerät vom Handy.
- Laden Sie die Batterie nicht, wenn die rückseitige Abdeckung des Handys entfernt

Einführung:

Dieses attraktive Handy ist sehr kompakt und einfach in der Handhabung. Die Tastatur ist sehr übersichtlich für eine akkurate Auswahl von Nummern und für das Schreiben und Versenden von Textnachrichten. Das einfache Handy mit großen Tasten funktioniert in allen GSM-Handynetzwerken innerhalb Europas (mit Ausnahme von 3G/4G). Bei jeweils vollständiger Ladung ermöglicht es ungefähr 4-5 Stunden Gesprächszeit und eine Standby-Dauer von ungefähr 4-5 Tagen.

Sicherheit:

- Verwenden Sie Ihr Handy nicht während der Fahrt, während des Auftankens, oder wenn sich in der Nähe brennbare oder chemische Substanzen befinden.
- Nicht während des Flugs verwenden.
- Verwenden Sie Ihr Handy nicht in der Nähe medizinischer Geräte wie Herzschrittmachern oder Hörgeräten.
- Versuchen Sie nicht, das Handy eigenständig auseinanderzunehmen oder zu modifizieren. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie mit dem Handy nur autorisiertes Originalzubehör.
- Von Kindern fernhalten.
- Schützen Sie das Handy vor EXTREM hohen oder niedrigen Temperaturen. Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn diese beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Netzgerät nicht, wenn dieses beschädigt ist.
- Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit. Dieses Handy ist nicht wasserfest.
- Vor übermäßigen Einwirkungen schützen und nicht fallenlassen.
- Nicht mit Chemikalien, Lösungsmitteln oder starken Spülmitteln reinigen.
- Verwenden Sie Ihr Handy nicht in der Nähe explosionsgefährdeter Umgebungen.
- Verwenden Sie Ihr Handy nicht an Tankstellen.
- Die Nutzung Ihres Handys kann medizinische Geräte wie Hörgeräte oder Herzschrittmacher beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unbedingt eventuelle Einschränkungen für den Gebrauch schnurloser Geräte.

Aufbau des Handys

- 01 Zifferntasten
- 02 Taschenlampe
- 03 Ruftasten
- 04 Betriebstaste
- 05 SOS-Notruf
- 06 Pfeiltaste Runter
- 07 Pfeiltaste Hoch

Funktionsmenü

1. Kontaktliste

Das Handy verfügt über zwei Speichermedien: die SIM-Karte und das Handy selbst. Die Speicherkapazität des Handys beträgt 200 und die der SIM-Karte variiert je nach Typ der SIM-Karte. Sie können Namen und Telefonnummern bearbeiten, unabhängig davon, ob Sie die Daten auf der SIM-Karte oder im Handy speichern.

1.1 Kontakt

Wählen Sie in der Kontaktliste einen Kontakt aus. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

- Anrufen: Die ausgewählte Nummer anrufen.
- Anzeigen: Detaillierte Informationen der ausgewählten Nummer anzeigen.
- Textnachricht senden: Textnachricht an die ausgewählte Nummer senden.
- Bearbeiten: Nummer bearbeiten.
- Löschen: Nummer löschen.
- Kopieren: Nummer kopieren und auf dem Handy oder der SIM-Karte speichern.
- Schwarze Liste: Nummer zur schwarzen Liste hinzufügen.
- Einstellungen: Kurzwahltasten und den Speicherstatus zum Speichern von Nummern einrichten.

2 Nachrichten

Neue Nachrichten können nicht empfangen werden, wenn die Kapazität erreicht ist. Nachrichten werden direkt auf der SIM-Karte oder im Handy gespeichert, solange die Kapazität der Nachrichten nicht erreicht ist. Ist der SMS-Speicher voll, blinkt oben in der Hauptanzeige ein Icon. Löschen Sie einige SMS, um Platz zu schaffen und neue Nachrichten empfangen zu können.

2.1 Nachrichten schreiben

Nachrichten → Nachricht schreiben und SMS bearbeiten. Sie haben fünf Optionen:

- Senden an: Nachricht an den jeweiligen Empfänger senden.
- Eingabemethode: Wählen Sie die Sprache für die Bearbeitung aus.
- Vorlage einfügen: Integrierte Vorlage zum Versenden von SMS auswählen.
- Erweitert: Nummer oder Name aus der Kontaktliste einfügen.
- Speichern: Bearbeitete SMS speichern.

2.2 Inbox

Nachrichten → Inbox. Sie können empfangene SMS anzeigen und haben folgende Optionen:

- Anzeigen: Empfangene Nachricht anzeigen.
- Antworten: Dem Sender der Nachricht per SMS antworten.
- Sender anrufen: Sender der SMS anrufen.
- Weiterleiten: Diese Nachricht an andere Empfänger weiterleiten.
- Löschen: Aktuelle SMS löschen.
- Alle löschen: Alle SMS in der Inbox löschen.
- Speichern: Nummer zur Kontaktliste hinzufügen.

2.3 Entwürfe

Unter Entwürfe können Sie gespeicherte, entworfene Nachrichten anzeigen. Sie haben folgende Optionen: Anzeigen, Senden, Bearbeiten, Löschen, Alle löschen.

2.4 Outbox

Mit der Outbox können Sie Nachrichten anzeigen und folgende Optionen durchführen: Anzeigen, Erneut senden, Bearbeiten, Löschen, Alle löschen.

2.5 SMS-Vorlagen

Unter der Option Vorlagen können Sie Inhalte von Vorlagen entsprechend verwenden, bearbeiten oder entfernen.

2.6 SMS-Einstellungen

• SIM

- SMSC-Adresse: Nummer des SMS-Zentrums einstellen.
- Übermittlungsbericht: Einstellungen für den SMS-Bericht.
- Antwortpfad: Einstellungen für den Antwortpfad.
- Voice-Mail-Server: Unter Einstellungen können Sie für jede SIM-Karte die Voice-Mail-Nummer einrichten. Diese Funktion muss vom Netzbetreiber unterstützt werden.
- Speicherstatus: Anzeige des Speicherstatus für SIM-Karte und Handy.
- Gesendete Nachrichten speichern: Festlegen, ob gesendete Nachrichten gespeichert werden sollen.
- Bevorzugter Speicher: Legen Sie fest, auf welchem Speicher SMS hinterlegt werden sollen.

3 Rufzentrum

3.1 Rufprotokoll

- Verpasste Anrufe: Anzeige der Liste aller verpasster Anrufe.
- Gewählte Nummern: Anzeige der Liste aller gewählter Nummern.
- Empfangene Anrufe: Anzeige der Liste aller empfangener Anrufe.
- Alle Anrufe: Anzeige der Liste aller verpasster, gewählter und empfangener Anrufe.
- Rufprotokolle löschen: Sie haben die Möglichkeit, alle gespeicherten Anrufe zu löschen.

3.2 Anrufeinstellungen

Diese Einstellungen bieten Ihnen drei Optionen: Anrufeinstellungen SIM 1, Anrufeinstellungen SIM 2, und Erweiterte Einstellungen:

3.2.1 Anrufeinstellungen für SIM 1 und SIM 2:

◆Zweit-anruf: Aktivieren, deaktivieren oder Statusabfrage. Hinweis: Diese Funktion ist vom Netzbetreiber abhängig. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber vor Ort für nähere Informationen.

◆Rufweiterleitung:

- Bilddaten: Anzeige der detaillierten Bilddaten.

4.2 Video Player

- Sie können Videos auf MicroSD-Karten im AVI-, 3GP- oder MP4-Format abspielen.

4.3 Audio Player

Sie können mit Ihrem Handy in MP3-Format gespeicherte Musikdateien abspielen.

Im Interface des Music Players gibt es sieben Tastenbefehle:

Taste 5: Taste 5 drücken, um Musik abzuspielen oder zu unterbrechen.

Tasten 2 & 8: Taste 2 oder 8 drücken, um den Wiedergabemodus zu ändern.

Tasten 4 & 6: Taste 4 drücken, um den vorherigen Titel abzuspielen, oder Taste 6 drücken, um den nächsten Titel abzuspielen.

Tasten * & #: Mit der Taste * die Lautstärke verringern und mit der Taste # die Lautstärke erhöhen.

Drücken Sie im Interface des Music Players auf „Liste“, um die Liste aller Musiktitel anzuzeigen. Sie haben dann folgende vier Optionen:

◆ Wiedergabe: Ausgewählten Titel abspielen.

◆ Details: Details des ausgewählten Titels anzeigen.

◆ Liste aktualisieren: Liste der Musikdateien aktualisieren.

◆ Einstellungen: Titel in der Liste abspielen, Wiedergabelisten aktualisieren, usw.

- Autom. Wiedergabeliste: Wiedergabelisten werden automatisch erstellt, wenn diese Funktion aktiviert ist. Wenn die Funktion deaktiviert ist, können Sie Musikdateien hinzufügen oder entfernen.

- Wiederholen: Sie können einen Titel, alle Titel oder keinen Titel wiederholen, indem Sie die Option „Aus“, „1 Titel“ oder „Alle“ auswählen.

- Shuffel: Wählen Sie mit den Optionen „Ein“ oder „Aus“, ob Sie Musiktitel in willkürlicher Reihenfolge abspielen möchten oder nicht.

- Hintergrundmusik: Wählen Sie mit den Optionen „Ein“ oder „Aus“, ob Sie Musik abspielen möchten, falls der Audio Player nicht angezeigt wird.

4.4 Tonaufnahme

Neue Aufnahme: Aufnahme starten.

Wiedergabe: Ausgewählte Aufnahme abspielen.

Liste: Liste aller Aufnahmen.

Einstellungen: Stellen Sie die Audioqualität mit Hoch oder Niedrig ein.

4.5 UKW-Radio

Falls keine Kopfhörer mit dem Handy verbunden sind, wird das Radio über die Lautsprecher abgespielt. Folgende Tastenbefehle stehen im UKW-Modus zur Verfügung:

Tasten 4 & 6: Automatisch nach Sendern suchen.

Tasten 2 & 8: Manuell nach Sendern suchen.

Taste 5: UKW-Wiedergabe starten oder unterbrechen.

Im UKW-Modus stehen drei Optionen zur Verfügung:

- Senderliste: Sendername und -frequenz bearbeiten.

- Manuelle Eingabe: Sender manuell aufschreiben.

- Automatische Suche: UKW-Sender automatisch suchen und festlegen, ob die gefundenen Sender gespeichert werden sollen oder nicht.

Hinweis: Qualität und Anzahl empfangener UKW-Sender können je nach Standort variieren.

5 Organizer

5.1 SOS-Notruf

5.1.1 SOS

- Halten Sie im Ruhezustand die SOS-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um den Notruf abzuschicken.
- Das Handy sendet eine Notruf-SMS an alle programmierten Notrufnummern (1&2&3&4&5), und während der Verschickung der SMS ertönt ein Notrufsignal (Sirene) über die Lautsprecher.
- Nach dem Absenden aller SMS erlischt das Notrufsignal.
- Das Handy ruft dann die erste programmierte Notrufnummer (SOS-Nr. 1) an. Falls SOS-Nr. 1 besetzt oder außer Reichweite ist oder nicht innerhalb von 1 Minute entgegengenommen wird, ruft das Handy die SOS-Nr. 2 und danach die SOS-Nr. 3/4/5 an. Falls keiner der Anrufe erfolgreich hergestellt werden kann, wiederholt das Gerät alle Anrufschritte bis zu 10 Mal.

5.1.2 SOS-Einstellungen

- Einstellung SOS-Nummern: Sie können bis zu 5 Notrufnummern einrichten.
- Inhalt SOS-SMS: Bearbeiten Sie den Inhalt der Notrufnachrichten.
- Empfänger Notruf-SMS: Legen Sie fest, an welche Nummer die SMS gesendet werden soll, wenn die SOS-Taste gedrückt wird.
- Dauer bis Anruf: Legen Sie fest, wann das Handy nach Drücken der SOS-Taste den Anruf tätigen soll.

5.2 Kalender

Überprüfen Sie hier die Kalendereinstellungen.

5.3 Aufgaben

Hier können Sie Aufgaben und Termine einrichten.

5.4 Alarm

Sie können bis zu 5 Alarme einstellen. Sie haben folgende Optionen:

- Status: Alarm aktivieren oder deaktivieren.
- Zeit: Uhrzeit für den Alarm einstellen.
- Wiederholen: Legen Sie fest, ob und wie oft der Alarm wiederholt werden soll: Einmal, Jeden Tag, oder Benutzerdefiniert.
- Alarmton: Alarmton auswählen.
- Alarm-Typ: Art des Alarms auswählen.

5.5 Dienstleistungen

Überprüfen Sie die Dienstleistungen Ihrer SIM-Karte.

5.6 Dateimanager

Dateimanager-->Speicherkarte-->Optionen. Sie haben folgende drei Optionen:

- Öffnen: Gehen Sie zur nächsten Ebene der Ordnerliste.
- Formatieren: Aktuellen Speicher formatieren.
- Details: Speicherstatusinformationen anzeigen.

6 Einstellungen

Hauptmenü-->Einstellungen. Sie haben folgende sieben Optionen:

6.1 Profil

Dieses Handy bietet einen Allgemeinen Modus, Lautlosen Modus, Meeting-Modus und Outdoor-Modus.

6.1.1 Allgemeiner Modus

Jedes Profil können Sie mit folgenden Optionen konfigurieren:

- Benachrichtigung: Vier Arten der Benachrichtigung: Nur Klingelton, Nur Vibration, Vibration & Klingelton, Vibration und dann Klingelton.
- Klingelton: Wählen Sie einen Klingelton aus.
- Lautstärke Klingelton: Mit den Tasten 4 und 6 können Sie die Lautstärke des Klingeltons entsprechend einstellen.
- Nachricht: Ton für Nachrichten auswählen.
- Lautstärke Nachricht: Mit den Tasten 4 und 6 können Sie die Lautstärke für Nachrichten entsprechend einstellen.
- Tastenton: Wählen Sie „Lautlos“, „Klicksoud“ oder „Ton“.
- Lautstärke Tastenton: Mit den Tasten 4 und 6 können Sie die Lautstärke des Tastentons entsprechend einstellen.

6.1.2 Meeting-Modus

Siehe Allgemeiner Modus

6.1.3 Outdoor-Modus

Siehe Allgemeiner Modus

6.1.4 Lautlos: Aktivieren Sie den lautlosen Modus.

6.2 Einstellungen duale SIM-Karte

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Modus für zwei SIM-Karten.

6.3 Telefoneinstellungen

- Datum und Uhrzeit: Stellen Sie Datum und Uhrzeit entsprechend ein.
- Sprache: Einstellung der Sprache für die Menüanzeige (Englisch/ Französisch/ Italienisch/ Deutsch).
- Bev. Eingabemethode: Sie können die Bearbeitungssprache, dazugehörige Optionen und die Standardeingabemethode festlegen.
- Display: Einstellungen für „Wallpaper“, „Anzeige beim Ein-/Ausschalten“ und „Datum und Uhrzeit anzeigen“.
- Flugmodus: Aktivieren Sie den normalen Modus oder den Flugmodus.
- Andere Einstellungen: Dauer und Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung.
- Sprachwahlfunktion: Sprachwahlfunktion aktivieren oder deaktivieren.

6.4 Netzwerkeinstellungen

Stellen Sie hier das Netzwerk für Ihre SIM-Karte ein.

6.5 Datenschutzeinstellungen

6.5.1 SIM-Datenschutz

- Datenschutz SIM 1; Optionen: PIN-Sperre/ PIN ändern/ PIN2 ändern.
- Datenschutz SIM 2; siehe SIM 1.
- Datenschutz Telefon: Durch das Sperren Ihres Handys können Sie unbefugten Zugriff vermeiden.
 - Sie können die Handysperre aktivieren oder deaktivieren.

- Passwort ändern: Sie können das Passwort für die Handysperre ändern. Das Standardpasswort ist 1122.

• Autom. Bildschirmsperre: Sie können die Dauer bis zur autom. Sperre des Bildschirms mit Aus/ 15 Sek./ 30 Sek./ 1 Min./ 5 Min. einstellen.

6.6 Verbindungsfähigkeit

Bluetooth

- Betrieb: Bluetooth ein- oder ausschalten.

- Sichtbarkeit: Sichtbarkeit für Bluetooth-Verbindung einstellen. Ist diese Funktion deaktiviert, kann Ihr Handy nicht von anderen Geräten gefunden werden.

- Mein Gerät: Suche nach aktivierten Bluetooth-Geräten in der Nähe.

- Mein Name: Der Anzeigename, der auf anderen Geräten erscheint, wenn Bluetooth aktiviert ist und Ihr Handy von anderen Geräten gefunden wird.

6.7 Fabrikeinstellungen

Sie können hier die Fabrikeinstellungen des Handys wiederherstellen;

Passwort:1122.

Hinweis: Das Standardpasswort für die Handysperre beträgt 1122; wir empfehlen Ihnen die PIN zu ändern.

Hiermit wird bestätigt, dass SOS handy ausgeschaltet übereinstimmt mit der Richtlinie 1999/519/EC (EMC -Richtlinie)

Anwendbare Normen:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09);

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11);

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1(2009-02);

SAR information:

Head:

GSM 900:0.541 W/kg

GSM 1800:0.141 W/kg

Body:

GSM 900:0.579 W/kg

GSM 1800:0.143 W/kg

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite

www.mpmanceurope.com

Inserimento della SIM card:

Telefono dual sim.

Assicurarsi che il telefono cellulare sia spento. Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente e dal telefono cellulare.

- Rimuovere dal cellulare lo sportellino posteriore premendolo e facendolo scorrere verso l'esterno.
- Rimuovere la batteria sollevando una delle estremità.
- Inserire delicatamente la SIM card nell'apposito vano facendo attenzione a posizionare il chip dorato a faccia in giù, e l'angolo spuntato orientato verso il basso a destra.
- Riposizionare la batteria facendo attenzione a far combaciare i poli dorati della batteria con connettori dorati del cellulare. Premere l'estremità della batteria verso il basso fino a farla scattare nella sua posizione.
- Reinserire lo sportellino facendolo scorrere verso l'alto parallelamente al telefono fino a far scattare la sicura.

Nota: la SIM card ed il chip possono danneggiarsi facilmente. Fare attenzione a non graffiare o piegare il chip dorato. Maneggiare con cura e tenere lontano dalla portata dei bambini.

Disposizioni per la Batteria:

- Utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie approvati dal produttore, e scollegare il caricabatterie durante l'inutilizzo.
- Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di 24 ore. Sovraccaricare la batteria potrebbe ridurre la durata.
- Una batteria carica, se inutilizzata, si scaricherà lentamente fino ad esaurimento.

Caricare la batteria:

- Collegare il caricabatterie ad una presa di corrente.
- Collegare il caricabatterie al telefono. Sulla parte superiore del display apparirà l'icona della batteria, le barre di caricamento continueranno a riempirsi fino a caricamento completato. Un ciclo di caricamento completo richiede circa 5 ore. Se il telefono non dovesse caricarsi, scollegare il caricabatterie e ritentare. Se anche in questo caso non dovesse funzionare correttamente, contattare il servizio clienti.
- Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente.
- Scollegare il caricabatterie dal telefono cellulare.
- Non ricaricare la batteria senza lo sportellino posteriore inserito.

Introduzione:

Questo accattivante telefono cellulare è estremamente compatto e semplice da usare. E' dotato di una tastiera chiara e funzionale per permettere di digitare i numeri, effettuare chiamate ed inviare messaggi di testo con eccezionale semplicità. Facile Mobile Grandi Tasti funziona in tutta Europa con qualsiasi rete GSM (ad eccezione di 3G/4G). Consente fino a 4/5 ore di conversazione e sino a circa 4/5 giorni in modalità standby.

Sicurezza:

- Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida di un veicolo. Non utilizzare durante il rifornimento o in prossimità di sostanza chimiche infiammabili.
 - Non utilizzare in aereo.
 - Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di apparecchi medici come pacemaker e protesi auricolari.
 - Non tentare di smontare o modificare il telefono. Affidare la riparazione solo a personale qualificato.
 - Utilizzare solo accessori originali.
 - Tenere lontano dalla portata dei bambini.
 - Non esporre assolutamente il telefono a temperature troppo elevate o troppo basse.
- Non utilizzare batterie danneggiate.
- Non utilizzare caricabatterie danneggiati.
 - Non esporre il telefono a liquidi o umidità. Questo apparecchio non è impermeabile.
 - Fare attenzione a urti e cadute.
 - Non pulire il telefono con prodotti chimici aggressivi, detersivi o solventi.
 - Non utilizzare il telefono durante temporali o tempeste.
 - Non utilizzare il telefono all'interno di una stazione di servizio.
 - Il telefono cellulare potrebbe interferire con strumenti e apparecchi medici quali pacemaker e protesi auricolari.
 - Si prega di seguire le indicazioni relative all'uso di dispositivi mobili.

Descrizione

- 01 Tasti numerici
- 02 Torcia
- 03 Tasti di selezione
- 04 Tasto accensione/spegnimento
- 05 Tasto SOS (emergenza)
- 06 Tasto direzionale GIU'
- 07 Tasto direzionale SU

Menu funzioni

1. Rubrica

Il telefono è dotato di due unità di memoria: la SIM card ed il telefono cellulare. La capacità del telefono è di 200, la capacità di memoria della SIM card dipende dal tipo di SIM card. L'utente può salvare e modificare nome e numero di telefono dei propri contatti indifferentemente dalla memoria utilizzata.

1.1 Contatti

Selezionando un numero dalla rubrica saranno disponibili le seguenti opzioni:

- Chiama: consente di chiamare il numero selezionato
- Vedi: consente di visualizzare le informazioni sul numero selezionato
- Invia SMS: consente di inviare un messaggio di testo al numero selezionato
- Modifica: consente di modificare il numero selezionato
- Elimina: consente di cancellare dalla rubrica il numero selezionato
- Copia: consente di copiare il numero selezionato sulla memoria del telefono o della SIM card
- Aggiungi a bloccati: consente di aggiungere il numero selezionato alla lista dei contatti bloccati.
- Impostazioni rubrica: consente di impostare i tasti di selezione rapida e la memoria rubrica.

2 Messaggi

Se la memoria messaggi è piena non verranno ricevuti nuovi messaggi. I messaggi verranno salvati automaticamente nella memoria della SIM card o del telefono fino a riempimento. Quando la memoria è piena un'icona lampeggiante apparirà nel display. Per ricevere nuovi messaggi fare spazio in memoria eliminando vecchi SMS.

2.1 Scrivi Messaggio

per comporre un SMS. Sono disponibili le seguenti

opzioni:

- Invia a: consente di inviare un messaggio al destinatario selezionato.
- Metodo di input: consente di impostare la lingua preferita di scrittura.
- Inserisci modello: consente di selezionare uno dei modelli disponibili.
- Avanzate: consente di inserire un numero o un contatto dalla rubrica.
- Salva: consente di salvare il messaggio corrente.

2.2 Ricevuti

, per accedere alla cartella degli SMS ricevuti. Sono

disponibili le seguenti opzioni:

- Vedi: consente di visualizzare il messaggio ricevuto.
- Rispondi: consente di rispondere al mittente del messaggio.
- Chiama numero: consente di chiamare il mittente del messaggio.
- Inoltra: consente di inoltrare il messaggio ad altri.
- Elimina: consente di eliminare il messaggio corrente.
- Elimina tutti: consente di eliminare tutti i messaggi della cartella Ricevuti.
- Salva in Rubrica: consente di aggiungere il numero del mittente nella Rubrica.

2.3 Bozze

In Bozze puoi accedere a tutti i messaggi salvati nella cartella Bozze. Sono disponibili le seguenti opzioni: vedi, invia, modifica, elimina, elimina tutti.

2.4 Inviati

In Inviati puoi accedere a tutti i messaggi inviati. Sono disponibili le seguenti opzioni: vedi, invia di nuovo, modifica, elimina, elimina tutti.

◆ **Blocco chiamate:** consente di selezionare quattro delle seguenti opzioni: "Chiamate in uscita", "Chiamate in entrata", "Annulla" "Modifica password"

- **Chiamate in uscita:** consente di scegliere tra "Tutte le chiamate vocali", "Chiamate vocali internazionali", "Chiamate vocali internazionali eccetto da casa", e Attivare, Disattivare, Interrogare Stato tramite password.

- **Chiamate in entrata:** consente di scegliere tra "Tutte le chiamate vocali", "Chiamate vocali con roaming e Attivare, Disattivare, Interrogare Stato tramite password.

- **"Annulla tutto":** inserire la password fornita dall'operatore di rete per annullare tutte le impostazioni selezionate in precedenza.

- **"Modifica password":** consente di impostare una nuova password inserendo la vecchia password.

Nota: Questo servizio dipende dall'operatore di rete. Per ulteriori dettagli contattare il fornitore del servizio.

3.2.2 Impostazioni avanzate:

- **Numeri bloccati:** sono disponibili le opzioni "Blocca numero" e "Numeri bloccati"

- **Chiamata automatica:** consente di attivare o disattivare la funzione di chiamata automatica. Se attivata, il telefono richiamerà il numero selezionato in caso di mancata risposta.

- **Promemoria chiamata:** sono disponibili le seguenti opzioni: "Spento" "Singolo" "Periodico".

- **Modalità risposta:** per rispondere ad una chiamata in entrata sono disponibili le seguenti opzioni: premendo "Qualsiasi tasto" o tramite "Risposta automatica con auricolare"

4. Multimedia

4.1 Visualizzatore immagini

E' possibile accedere alle foto salvate in memoria ed impostarle come sfondo. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Vedi:** consente di visualizzare l'immagine selezionata.

- **Invia:** consente di inviare una foto tramite Bluetooth o MMS.

- **Usa come:** consente di impostare la foto selezionata come sfondo o come immagine di accensione/spengimento.

- **Rinomina:** consente di modificare il nome della foto selezionata.

- **Elimina:** consente di cancellare la foto selezionata.

- **Proprietà immagine:** consente di accedere alle informazioni dettagliate della foto selezionata.

4.2 Video player

- è possibile inviare e visualizzare video salvati sulla scheda micro SD in formato AVI, 3GP, MP4.

4.3 Audio player

Utilizzare i seguenti comandi rapidi per ascoltare file mp3:

Tasto 5: premere il tasto 5 per avviare o interrompere la riproduzione.

Tasto 2&8: premere il tasto per modificare la modalità di riproduzione.

Tasto 4&6: premere il tasto 4 per riprodurre la traccia precedente, premere il tasto 6 per riprodurre la traccia seguente.

Tasto *&#: premere il tasto * per abbassare il volume, premere il tasto # per aumentare il

volume.

Interfaccia Music player, premere "lista" per accedere all'elenco delle tracce. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ Riproduci: consente di riprodurre la traccia selezionata.
- ◆ Dettagli: consente di accedere ai dettagli della traccia selezionata.
- ◆ Aggiorna playlist: consente di aggiornare l'elenco delle tracce musicali.
- ◆ Impostazioni: consente di accedere alle opzioni di riproduzione, aggiornare la playlist ecc.
- Playlist automatica: se attivato, il telefono creerà automaticamente una playlist. Se disattivato consente di aggiungere o rimuovere manualmente le tracce dalla playlist.
- Ripeti: consente di ripetere la riproduzione di un brano, tutti i brani o nessuno selezionando "off" "singolo" "tutti".
- Casuale: consente di riprodurre i brani casualmente selezionando "on" "off".
- Riproduzione in background: consente di riprodurre la musica anche quando si stanno eseguendo altre operazioni, selezionando 'on' e 'off'.

4.4 Registratore audio

Nuova: consente di avviare la registrazione.

Riproduci: consente di ascoltare la registrazione selezionata.

Lista: consente di accedere alla lista delle registrazioni.

Impostazioni: consente di impostare la qualità audio (bassa, alta) della registrazione.

4.5 RadioFM

In caso gli auricolari non siano collegati al telefono, la radio verrà riprodotta dallo speaker. Utilizzare i seguenti comandi rapidi per utilizzare la radio FM:

Tasto 4&6: ricerca automatica delle stazioni.

Tasto 2&8: ricerca manuale delle stazioni.

Tasto 5: attiva o disattiva l'audio delle radio FM.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Lista stazioni: consente di modificare nome e frequenza delle stazioni radio.
- Inserimento manuale: consente di registrare le stazioni manualmente.
- Ricerca automatica: consente di cercare automaticamente le stazioni FM e decidere se salvarle nella lista.

Nota: la qualità di ricezione e la quantità di stazioni disponibili dipendono dalla propria posizione.

5 Agenda

5.1 Impostazioni di Emergenza

5.1.1 Emergenza

- In modalità sospeso, premere e tenere premuto il tasto SOS per alcuni secondi per avviare un'operazione di emergenza.
- Il telefono invierà automaticamente un SMS di emergenza ad ognuno dei numeri di emergenza preimpostati (1,2,3,4,5), ed emetterà un allarme (sirena) durante l'invio del messaggio.
- La sirena si interromperà quando l'invio degli SMS sarà completato.
- Dopo l'invio degli SMS, il telefono effettuerà una chiamata verso il primo numero di emergenza impostato. Se il numero di emergenza n.1 dovesse essere occupato, irraggiungibile o non dovesse rispondere entro 1 minuto, il telefono contatterà uno alla

volta tutti gli altri numeri impostati. Questa operazione si ripeterà 10 volte.

5.1.2 Impostazioni di emergenza

- Impostazioni numero di emergenza: consente di impostare 5 numeri di emergenza.
- Contenuto del SMS di emergenza: consente di modificare il testo del messaggio di emergenza.
- Selezionare il destinatario del SMS: consente di scegliere il numero a cui inviare il messaggio di emergenza quando si preme il tasto SOS.
- Durata chiamata in attesa: consente di impostare il tempo di attesa della chiamata dopo aver tenuto premuto il tasto SOS.

5.2 Calendario

Consente di accedere al Calendario.

5.3 Eventi

Consente di accedere agli eventi.

5.4 Sveglia

E' possibile impostare sino a 5 sveglie:

- Stato: consente di attivare/disattivare la sveglia.
- Tempo: consente di impostare l'ora della sveglia
- Ripeti: consente di impostare il numero di ripetizioni della sveglia, singolo, tutti i giorni, personalizzato.
- Suoneria: consente di impostare la suoneria della sveglia.
- Tipo: consente di impostare il tipo di sveglia.

5.5 Servizi

Consente di accedere ai servizi della tua SIM

5.6 File manager

File manager-->Scheda memoria-->Opzioni, sono disponibile le seguenti tre opzioni:

- Apri: consente di accedere all'elenco delle cartelle.
- Formatta: consente di formattare la memoria corrente.
- Dettagli: consente di visualizzare le informazioni sulla spazio disponibile in memoria.

6 Impostazioni

Menu principale-->Impostazioni, sono dipsonibile le seguenti opzioni:

6.1 Profilo

L'utente può scegliere tra diversi profili: modalità generale, modalità silenziosa, modalità conferenza, modalità all'aperto.

6.1.1 Modalità generale

Ogni profilo può essere modificato. Scegliere "personalizza" per accedere alle seguenti opzioni:

- Tipo suoneria: sono disponibili quattro tipi di suoneria: solo suoneria, solo vibrazione, vibrazione e suoneria, vibrazione poi suoneria.
- Suoneria: consente di scegliere la suoneria desiderata.
- Volume suoneria: impostare il volume della suoneria con i tasti 4 e 6.
- Messaggio: consente di impostare la suoneria dei messaggi.
- Volume messaggio: impostare il volume della suoneria messaggi con i tasti 4 e 6.
- Tastiera: consente di impostare i toni della tastiera su "muto", "click" "toni".
- Volume tasti: impostare il volume dei toni della tastiera con i tasti 4 e 6.

6.1.2 Modalità Conferenza

Vedi Modalità Generale

6.1.3 Modalità all'Aperto

Vedi Modalità Generale

6.1.4 Modalità Silenziosa: disattiva tutti le suonerie ed i toni.

6.2 Impostazioni Dual SIM

Consente di accedere allo stato delle SIM card.

6.3 Impostazioni telefono

Ora e data: consente di impostare data e ora corrispondenti.

- Lingua: consente di impostare la lingua del menu del telefono (English/French/Italiano/Deutsch)

- Metodo input preferito: consente di impostare la lingua ed il metodo di scrittura del testo predefinito.

- Schermo: consente di impostare lo "sfondo" "l'immagine in accensione/spengimento" e l'opzione "mostra ora e data".

- Modalità aereo: consente di scegliere tra modalità normale e aereo.

- Altre impostazioni: consente di impostare la durata e la luminosità della retroilluminazione dello schermo LCD.

- Composizione vocale: consente di attivare/disattivare la composizione vocale.

6.4 Impostazioni di rete

Consente di modificare le impostazioni di rete della SIM card.

6.5 Impostazioni di Sicurezza**6.5.1 Blocco SIM**

- Blocco SIM 1, sono disponibili le seguenti opzioni: PIN1/Modifica PIN/Modifica PIN2

- Blocco SIM 2: vedi SIM 1

- Sicurezza telefono: il blocco del telefono può prevenire dall'uso non autorizzato del telefono cellulare.

- E' possibile attivare/disattivare il blocco.

- Modifica password: consente di modificare la password del blocco telefono. Il codice predefinito di sblocco del telefono è 1122.

Blocco automatico dello schermo: consente di impostare il blocco automatico dello schermo su "off", "15 sec", "30 sec", "1 min", "5 min".

6.6 Connettività

Bluetooth

- Accensione/Spengimento: consente di accendere o spegnere il Bluetooth.

- Visibilità: consente di impostare la visibilità del Bluetooth. Se disattivato gli altri dispositivi non possono rivelare il tuo telefono.

- Dispositivo: consente di avviare la ricerca di altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

- Nome: consente di impostare il nome del dispositivo che apparirà quando viene cercato da altri dispositivi.

6.7 Ripristino impostazioni

E' possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono utilizzando il codice predefinito: 1122.

Nota: Il codice predefinito di sblocco del telefono è 1122. Si consiglia di modifica il PIN.

Questo certifica che SOS telefono cellulare è conforme a: direttiva del consiglio 1999/519/EC (direttiva EMC)

Standard Applicabile:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09);

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11);

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1(2009-02);

SAR information:

Head:

GSM 900:0.541 W/kg

GSM 1800:0.141 W/kg

Body:

GSM 900:0.579 W/kg

GSM 1800:0.143 W/kg

Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.mpmaneurope.com

MPman

Mobil Simplu Mobil cu buton mare

Manual de utilizare

PH120S

Instalarea cardului SIM:

Acest telefon are sim dual.

Asigurați-vă că telefonul mobil este închis. Adaptorul de alimentare de la rețea nu ar trebui să fie conectat la sursa de alimentare și la telefonul mobil.

- Scoateți capacul din spate al telefonului mobil prin glisarea în jos.
- Scoateți bateria prin ridicare marginii de jos.

i

a în jos i

col ul decupat din dreapta jos.

• Bateria poate fi ,apoi, înlocuită prin alinierea conectorilor aurii de pe baterie cu acei de pe telefon. Presati capătul de sus al bateriei până când se fixează pe poziție.

• Puneți la loc capacul din spate prin plasarea plata a acestuia pe partea din spate a telefonului mobil și glisati-l în sus până când se fixează pe poziție.

: Cartela SIM și contactele ce se afla pe ea pot fi deteriorate cu ușurință prin zgâriere sau prin îndoire, asadar manuiti cu grija cardul SIM. A nu se lasa la îndemâna copiilor!

Atentie la Baterie:

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de către producător și deconectați încărcătorul atunci când nu este în uz.
- Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de 24 de ore. Supraincarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- Dacă nu este utilizat, un acumulator încărcat se va descărca în timp.

Incarcarea bateriei:

- Conectați adaptorul pe partea laterală a telefonului la priza.
- Conectați adaptorul telefonului mobil la priza rețelei de alimentare. Un indicator vizibil al bateriei ce arata faptul ca aceasta se incarca, va aparea pe ecran și acesta se va opri atunci când bateria s-a incarcata. Incarcarea completa a acumulatorului poate dura până la 5 ore pentru prima oara. Dacă telefonul nu începe să se încarce, deconectați încărcătorul și reîncercați. Dacă încă nu reușiți, contactați linia de ajutor.
- Deconectați adaptorul de telefon mobil de la priza de alimentare.
- Scoateți adaptorul de telefon mobil din telefonul mobil.
- Nu încărcați bateria cu capacul din spate îndepărtat.

Introducere:

Acest telefon mobil atractiv este foarte bine compactat și ușor de folosit. Tastatura este foarte vizibilă pentru numere, pregătirea și trimiterea de mesaje. Telefonul mobil va funcționa pe orice rețea de telefonie mobilă GSM din Europa (cu excepția 3G/4G), și vă va oferi aproximativ 4/5 ore de vorbire având bateria încărcată complet, cu timpul total de funcționare în modul standby.

Siguranta:

- Nu utilizați telefonul mobil atunci când conduceți. Nu utilizați atunci când alimentați mașina cu combustibil sau în preajma substanțelor inflamabile sau chimice.
- Nu utilizați telefonul mobil în timpul unui zbor.
- Nu utilizați telefonul în apropierea echipamentelor medicale, cum ar fi stimulatoare cardiace și aparate auditive.
- Nu încercați să demontați sau să modificați telefonul singuri. Numai un tehnician calificat trebuie să efectueze reparațiile.
- Utilizați numai accesorii originale, autorizate.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu expuneți telefonul la temperaturi extreme. Nu utilizați un acumulator deteriorat.
- Nu folosiți un adaptor cu priză deteriorată electric.
- Nu expuneți telefonul la un lichid sau umiditate. Nu este rezistent la apă.
- Nu scăpați sau loviți telefonul mobil excesiv.
- Nu curățați telefonul mobil cu substanțe chimice, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu utilizați telefonul în cazul în care există atmosferă cu potențial periculos.
- Nu utilizați telefonul într-o stație de benzină.
- Utilizarea telefonului mobil poate interfera cu dispozitivele medicale, cum ar fi auditive și pacemaker.
- Va rugăm, cu strictețe, să respectați restricțiile privind utilizarea dispozitivelor fără fir.

Aspectul telefonului

01 Tastele Numerelor

02 Lanterna

03 Taste de apelare

04 Tasta de pornire

05 Tasta SOS primejdie

06 Tasta de navigare în jos

07 Tasta de navigare în sus

Functia Meniu

1. Agenda Telefonica

Telefonul oferă două bănci de stocare a memoriei: cartela SIM si telefonul mobil, capacitatea de stocare a telefonului este de 250, capacitatea de stocare a cartelei SIM este decisa de tipul de cartelă SIM.Utilizatorul . Utilizatorul poate edita numele, numărul de telefon indiferent daca ei au salvat numărul pe cartela SIM sau pe memoria telefonului mobil.

1.1 Contacte

Selectati orice înregistrare în agenda de telefon.Aveti următoarele opțiuni:

- Apel: apelarea numarului.
- Vizualizare: Vizualizati informatii detaliate despre numar.
- Trimitere mesaj scris: trimite un mesaj la numar.
- Editare: Editare numar.
- Stergere: stergeti numarul.
- Copiere: copiat numarul pe telefon sau pe cardul SIM. •Aducati la lista neagra:
- Aducare pe lista neagră: Aducati un numar la lista neagra.
- Setările Agendei telefonice: setati numere cu formare rapida si statusul memoriei pentru a inregistra numere.

2 Trimitere Mesaje

În cazul în care capacitatea de mesaje primite este plină, nu puteti primi mesaje noi. În cazul în care baza de date a mesajelor nu este plina, mesajele vor fi stocate direct în cartela SIM sau in telefon. In partea de sus va exista o pictogramă ce va clipi pe ecranul principal, si va anunta ca memoria de stocare a SMSului este plină. Stergeti unele mesaje, faceti spatiu in casuta si telefonul va putea continua să primeasca SMS-uri noi.

2.1 Scriere Mesaje

Mesaj → Scriere Mesaj.Pentru a intra edita un mesaj,sunt cinci optiuni:

- Trimitere: trimite un mesaj la destinatarul corespunzător.
- Metoda de introducere: setați limba pentru a edita.
- Introduceți Șablon: selectabile Șabloane predefinite pentru a trimite SMS-uri.
- Avansat: aveți posibilitatea să inserați numărul sau numele din agenda telefonică.
- Salvare: puteti salva SMS-ul ce l-ați editat.

2.2 Inbox

Mesaje → Mesaje Primite si puteți vizualiza casuta cartelei SIM. Un SMS a fost primit.Acum aveti următoarele optiuni:

Vizualizare: Puteti vizualiza un mesaj primit.

Răspuns: Puteti răspunde la SMSul expeditorului.

Forward: Puteti transmite acest mesaj la altii.

Stergere: Puteti sterge SMSul curent.

Sterge tot: Puteti sterge toate SMS-urile din Casuta.

Salvare în agenda telefonică: Aducati numărul în cartea de telefon.

2.3 Ciorne

În Ciorne, puteți vizualiza mesajul stocat în Drafts. Sunt cinci opțiuni, după cum urmează:
Vizualizare, trimitere, editare, Ștergere, Ștergere totala

2.4 Mesaje trimise

În Outbox, puteți vizualiza cartela SIM pentru a trimite și pentru a salva SMS-uri. Deci face următoarele: vizualiza, retrimite, edita, șterge, șterge toate.

2.5 Samblon pentru SMS

International", "voce internațional recomandă cu excepția acasă", puteți activa, dezactiva, stare de interogare această trei opțiuni, cu o parolă.

- Apelurile primite: opțiunile sunt "Toate apelurile vocale", "apeluri de voce în roaming", puteți activa, dezactiva, stare de interogare această trei opțiuni, cu o parolă.
- "Anulați tot": puteți anula toate cu o parolă în operatorul de rețea.
- "Schimbarea parolei de restricționare": de introducere a parolei vechi întâi și apoi introduceți noua parolă pentru a opera schimbarea parola de restricționare.

Notă: Această funcție depinde de operatorul de rețea. Vă rugăm să solicitați operatorului de rețea locală pentru mai multe detalii.

3.2.2

•Lista neagră: puteți vedea "Respingere numerele din listă neagră" și "Lista cu numere nedorite"

- Autoformare: Abilitatea de a deschide sau închide funcția de radial auto. Când este pornit, telefonul va reapela automat după ce a eșuat apelul.
- Memento oră apel: aveți trei opțiuni de timp de apel de reamintire "off" "Single", "periodic"
- Mod de răspuns: aveți două opțiuni pentru a răspunde la chemarea prin apăsarea "orice tastă" sau "răspuns automat atunci când modul căști"

4. Multimedia

4.1 Vizualizare Fotografii

Puteți vizualiza fotografiile salvate în vizualizatorul de imagini și salva ca opțiuni image. Sase opțiuni sunt disponibile în meniul următor, după cum urmează:

- Vizualizare: puteți afișa imaginea aici.
- Trimite: Trimite fotografiile prin Bluetooth sau MMS.
- Utilizare ca: setati fotografiile selectate ca imagine de fundal sau ca afisaj de pornire / oprire.
- Redenumiți: Modificati numele fotografiei selectate.
- Ștergere: Ștergeți fotografiile selectate.
- Informații imagine: Informații pentru detalii.

4.2 Video player

4.3 Audio player

Cu telefonul mobil, puteți asculta fișiere de muzică le-ați salvat cu mp3 format. Sunt șapte comenzi rapide în interfața music player, după cum urmează:

Tasta 5: reda sau pauză muzică prin apăsarea tastei 5

Tasta 2&8: schimbă modul de redare a muzicii apăsând tasta 2 și 8

Tasta 4 & 6: reda fișierul anterior prin apăsarea tastei 4, reda fișierul următor prin apăsarea tastei 6

Key * & #: micșorarea volumului apăsând tasta *, creșterea volumului prin apăsarea tastei #

Interfață music player-ului- apăsați pe "listă" pentru a intra în lista de toate interfața de melodii. Există patru opțiuni când selectați o melodie, după cum urmează:

◆Play:reda muzica selectată

- ◆Detalii: detaliile muzicii selectate
- ◆lista Refresh: actualiza lista de muzică
- ◆ Setări: Opțiuni pentru a reda muzica din lista, actualizarea playlist-uri și mai mult.
- Lista auto genera: Se va genera playlist automat atunci când este pe. Puteți adăuga sau elimina fișiere de muzică atunci când este oprit.
- Repetare: Puteți repeta o melodie sau toate melodiile sau nu repeta melodii de opțiuni "de pe" "unul" "toate".
- shuffle: muzica joc aleatoriu sau nu de opțiuni "la" "off".
- Muzica de fundal: reda muzica sau nu atunci când nu este în interfața player audio de opțiuni "pe" și "off".

4.4 Sound recorder

Fisier Nou: Începeți înregistrarea.

Pornire:Pornirea unui fisier ingresitrat selectat.

Lista:lista de inregistrari.

Setări: Puteți seta calitatea audio de mici sau mari.

4.5 FM radio

În cazul în care căștile nu sunt conectate la telefonul mobil, radio, va fi redat prin speaker. There sunt comenzi rapide, atunci când vă aflați în interfața FM după cum urmează:

Tasta 4 & 6: canal în mod automat de căutare.

Tasta 2 și 8: canal căutare manuală.

Tasta 5: reda sau întrerupe jocul FM.

Trei opțiuni în interfața FM după cum urmează:

- Lista de canale: Editare nume de canal și de frecvență.
- Introducere manuală: cautatii canale
- Căutare automată: canale de căutare automată FM și puteți alege salva sau nu după canalele de căutare automată..

Notă: Calitatea recepției FM și cantitatea depinde de locația specificata.

5 Organizer

5.1 Setari SOS

5.1.1 SOS

•În timpul modul inactiv, apăsați și țineți apăsat butonul SOS de pe telefon pentru câteva secunde pentru a porni operațiunea de apel de urgență.

• Telefonul va trimite un SMS de urgență pentru toate numerele de urgență programate 1 & 2 & 3 & 4 & 5, și să emită un inel de urgență (sirenă) de la difuzorul în timpul trimitere SMS.

• Sirena se oprește atunci când trimiterea de SMS este finalizată.

•Telefonul face apoi un apel către primul număr de urgență programat SOS no.1.If SOS nr.1 este ocupat sau în afara zonei sau nu a răspuns în 1 minut, se va încerca SOS nr.2 și apoi SOS nr.3 & 4 & 5.Daca încă nu se obține obtiunea,se va repeta pașii de apel de până la 10 ori.

5.1.2 SOS setting

•Număr SOS setarea: set 5 numere de urgență.

- SOS SMS Continut: edita conținutul mesajului de urgenta.
- Selectați obiectul de SMS-uri: alege numărul pentru a trimite SMS-uri la apăsarea butonului SOS.
- Apel în așteptare timp: set de apel în așteptare timp după ce apăsați lung butonul SOS.

5.2 Calendar

Puteți verifica calendarul aici..

5.3 Tasks

Puteți adăuga activități aici.

5.4 Alarm

Utilizatorul poate seta 5 alarme, introduceți ceasul cu alarmă de editare interfață:

- Statut: activare sau dezactivare pentru alarma.
- Ora: setați ora de alarmă
- Repetare: setați ora de repetare, o dată, de zi cu zi sau personalizat
- Ton alarmă: ton de alarmă setat.
- Tipul de alarmă: Puteți seta tipul de alarma.

5.5 Servicii

Puteți verifica serviciile SIM

5.6 Manager fisiere

File manager -> card de memorie -> Options, trei opțiuni, veți găsi, după cum urmează:

- Deschis: Du-te la următorul nivel al interfeței lista folder
- Format: pentru a formata memoria curent.
- Detalii: vezi informațiile de spațiu de memorie.

6 Setari

Main menu->Settings, Sapte optiuni:.

6.1 Profil

Acest telefon ofera un mod general, modul silențios, modul Sedinta și modul în aer liber.

6.1.1 Modul General

F Pentru fiecare profil, aveți posibilitatea să introduceți "personaliza" pentru a opera următoarele opțiuni:

- Tip avertizare: patru inele a determinat un fel de apel: Ring doar, doar vibrații, vibrații și inel, vibrații atunci inel.
- Ton sonerie: Setati un sunet de apel.
- Volum Ton de apel: cu tastele numerice 4 și 6 pentru a seta dimensiunea de volum inel de putere.
- Mesaj: Setati tonul mesaje.
- volum Mesaj: cu tastele numerice 4 și 6 pentru a seta dimensiunea cheie de volum Mesaj.
- Tastatură: Puteți selecta "tacut", "faceți clic pe" "tonul".
- volumul tonului tastelor: cu tastele numerice 4 și 6 pentru a seta dimensiunea tasta de volum.

6.1.2 Mod Sedinta

Ca si Modul General

6.1.3 outdoor mode

Ca și Modul General

6.1.4 Silentios: schimbă modul să fie silentios

6.2 Setari SIM Dual

Aabilitatea de a deschide sau închide statusurile cartelei SIM..

6.3 Setari Telefon

- Ora și data: data și ora setului corespunzător.
- Limba: seta limba de afișare meniul telefonului (engleză / franceză / Italiano / Deutsch)
- Metoda Pref.input: Puteți seta limba de editare, opțiunile de asociere, metoda de introducere prestabilită
- Afișaj: Setați "tapet" "pornire / oprire afișaj" și "data și ora spectacol".
- Mod avion: Setați modul de zbor modul normal sau.
- Misc.setari: Setați luminozitatea ecranului LCD și timp.
- Dialer voce: voce dialer activare sau dezactivare.

6.4Setari retea

Puteți seta rețeaua de cartela SIM aici.

6.5 Setari de Securitate

6.5.1 Securitate SIM

- SIM 1 de securitate, există trei opțiuni: Blocare cod PIN / Schimbare PIN / Schimbare PIN2
 - SIM 2 de securitate: la fel ca SIM 1
 - securitate Telefon: Blocarea telefonului poate împiedica telefonul împotriva utilizării neautorizate.
 - Blocarea telefonului poate fi pornit / oprit.
 - Schimbare parola: puteți schimba telefonul blocare password.The implicit codul de blocare a telefonului este 1122.
 - blocare automată ecran: Setare timp pe ecran de blocare automată a off/15 secunde / 30 sec / 1 min / 5 min

6.6 Conectivitate

Bluetooth

- Putere: activați sau dezactivați Bluetooth.
- Vizibilitate: Setarea vizibilitatea Bluetooth. Alte telefoane nu pot căuta acest telefon atunci când este oprit până când este pe.
- Aparatul meu: Caută-rândul său, pe dispozitivele Bluetooth din apropiere.
- Numele meu: Numele arata pe alte telefoane, atunci când Bluetooth este activată și telefonul este cautat.

6.7 Resetare

Puteți reseta telefonul pentru stabilirea aici prin codul de blocare a telefonului fabrica: 1122.

Nota: Codul implicit de blocare este 1122.Ar trebui sa schimbati codul PIN.

Acest lucru este de a certifica faptul că SOS telefonul mobil este în conformitate cu:
Directiva Consiliului 1999/519/EC

Standarde aplicabile:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09);

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11);

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1(2009-02);

SAR information:

Head:

GSM 900:0.541 W/kg

GSM 1800:0.141 W/kg

Body:

GSM 900:0.579 W/kg

GSM 1800:0.143 W/kg

Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati site-ul nostru
www.mpmaneuropa.com